

การสร้างป้ายฉลากดิสก์ในโน้ตบุ๊กของคุณ โดยใช้ **LightScribe**

หมายเลขเอกสาร: 383416-281

กุมภาพันธ์ 2005

© ลิขสิทธิ์ 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

ข้อมูลประกอบในที่นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การรับประกันของผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะปรากฏอยู่ในประกาศการรับประกันอย่างชัดเจนที่จัดส่งให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวเท่านั้น ข้อความในที่นี้จะไม่ผลเป็นการรับประกันเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการขาดหายของข้อมูลด้านเทคนิคหรือเนื้อหาของเอกสารนี้

การสร้างป้ายฉลากดิสก์ในโน้ตบุ๊กของคุณโดยใช้ LightScribe

พิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2005

หมายเลขเอกสาร: 383416-281

การสร้างป้ายฉลากดิสก์ในโน้ตบุ๊กของคุณ โดยใช้ **LightScribe**

LightScribe คือเทคโนโลยีในการสร้างป้ายฉลากดิสก์โดยตรง ซึ่งเป็นวิธีสร้างป้ายฉลากคุณภาพดี ชัดเจนเหมือนการซิลค์สกรีนได้อย่างง่ายดายสำหรับแผ่นดิสก์ คุณเพียงแค่เขียน พลิกด้านแผ่นดิสก์ และเขียนอีกครั้ง

การสร้างป้ายฉลากจะใช้ ไดรฟ์ออปติคัลในคอมพิวเตอร์ของคุณที่สามารถใช้งานกับแผ่นดิสก์ LightScribe ร่วมกับซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสร้างป้ายฉลากดิสก์ และแผ่นซีดีหรือดีวีดีที่มีการเคลือบผิวแบบพิเศษ (จำหน่ายแยกต่างหาก)

ไดรฟ์ออปติคัลที่สามารถใช้กับแผ่น LightScribe จะใช้เลเซอร์ออปติคัลเพื่อเขียนอิมเมจลงบนพื้นที่เคลือบผิวบางอย่างที่ด้านป้ายฉลากของแผ่นดิสก์ LightScribe จึงไม่มีหมึกเลอะเปรอะเปื้อน ไม่มีกระดาษขยับย่น และไม่มีกาวยึดติดให้เป็นปัญหากวนใจ แผ่นดิสก์ LightScribe สามารถระบุได้ด้วยโลโก้ LightScribe บนกล่องที่จำหน่ายปลีก และภายในพื้นที่วงในของแผ่นดิสก์



คำถามที่พบบ่อย

■ จะรู้ได้อย่างไรว่าฉันมีเครื่อง LightScribe

โลโก้ LightScribe จะแสดงอยู่ (ดังภาพด้านบน)

■ ฉันสามารถอัปเดตเครื่อง DVD-RW ปัจจุบันของฉัน ให้ใช้งานกับแผ่น LightScribe ได้หรือไม่

คุณไม่สามารถอัปเดตเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับรุ่นปัจจุบันของคุณให้มีความสามารถใช้ LightScribe

■ ฉันต้องมีอะไรบ้างในการใช้แผ่น LightScribe

การเขียนป้ายฉลากบนแผ่น LightScribe ต้องมี 3 สิ่งต่อไปนี้:

- ☐ เครื่องที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับแผ่น LightScribe
- ☐ ซอฟต์แวร์เพิ่มความสามารถของ LightScribe
- ☐ แผ่นดิสก์ LightScribe (ขายแยกต่างหาก)

■ การเขียนป้ายฉลากด้วย LightScribe ใช้เวลานานเท่าใด

เวลาที่จำเป็นจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโหมดของอิมเมจ (แบบร่าง ปกติ และดีที่สุด) และการตั้งค่าพื้นที่ผิวนอก (แถบแถบที่มีตัวอักษรแบบโค้ง แถบขนาดกลางที่มีตัวอักษรแบบโค้ง หรือเขียนเต็มพื้นผิวหน้าดิสก์) การใช้โหมดภาพแบบร่างหรือแบบปกติ จะใช้เวลาเขียนสั้นกว่า แต่ก็จะทำให้ป้ายฉลากมีสีบางลงเช่นกัน ในกรณีส่วนใหญ่ หากใช้พื้นที่น้อย เวลาในการเขียนป้ายฉลากเสร็จก็จะลดลงไปด้วย

เมื่อเริ่มต้นเขียนป้ายฉลาก ซอฟต์แวร์ LightScribe จะแสดงเวลาโดยประมาณที่จะใช้ สำหรับการเขียนป้ายฉลากจนเสร็จ แถบแสดงความก้าวหน้าจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียน

■ แผ่นดิสก์ LightScribe มีขายที่ใด

แผ่นดิสก์ LightScribe มีวางจำหน่ายตามร้านคอมพิวเตอร์และร้านค้าปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ และร้านค้าออนไลน์

■ LightScribe สามารถเขียนป้ายฉลากเป็นสีได้หรือไม่

ปัจจุบัน เทคโนโลยี LightScribe สามารถสร้างภาพเฉดสีขาวดำเท่านั้น เช่นเดียวกับภาพถ่ายขาวดำ

- **ฉันสามารถใช้เครื่องพีซีทำสิ่งอื่นระหว่างที่เขียนป้ายฉลาก LightScribe label ได้หรือไม่**

ได้ คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรกับ LightScribe ในระหว่างขั้นตอนการเขียนป้ายฉลาก คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานอื่นต่อไป ขณะที่ป้ายฉลากกำลังถูกเขียน
- **ภาพที่เขียนด้วย LightScribe จะซีดจางหรือคล้ำลงเมื่อเวลาผ่านไป หรือเมื่อถูกแสงหรือไม่**

แผ่นดิสก์ LightScribe ได้รับการพัฒนาเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อความมั่นใจได้ว่าป้ายฉลากจะมีความทนทาน แต่เมื่อเวลาผ่านไป การซีดจางเล็กน้อยอาจเกิดขึ้นบ้าง เพื่อให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุดทั้งในส่วนป้ายฉลากและข้อมูล ควรระวังอย่าให้ดิสก์ออปติคัลถูกแสงแดดโดยตรง
- **พื้นผิว/ส่วนเคลือบของแผ่น LightScribe ปลอดภัยต่อการสัมผัสหรือไม่**

ใช่ แผ่นดิสก์ LightScribe ปลอดภัยต่อการสัมผัส เช่นเดียวกับแผ่นดิสก์ออปติคัลทั่วไป
- **ฉันจะทำป้ายฉลาก LightScribe ซ้ำใหม่ได้หรือไม่**

ป้ายฉลาก LightScribe เป็นการเขียนถาวรและไม่สามารถลบออกได้
- **จะเป็นอย่างไรถ้าฉันลืมพลิกด้านแผ่นดิสก์ก่อนเขียนป้ายฉลาก**

ซอฟต์แวร์ LightScribe จะแจ้งให้คุณทราบว่าไม่รู้จักรหัสแผ่นดิสก์ และแจ้งให้คุณพลิกแผ่น คุณต้องวางด้านป้ายของแผ่นดิสก์คว่ำลงในถาดบรรจุดิสก์ออปติคัล
- **แผ่นดิสก์ LightScribe จะมีความร้อนหรือเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสทันทีหลังจากเขียนป้ายฉลากเสร็จแล้วหรือไม่**

ไม่ แผ่นดิสก์ LightScribe ปลอดภัยต่อการสัมผัสในทันทีที่ขั้นตอนการเขียนป้ายฉลากเสร็จสิ้น

เคล็ดลับและเทคนิค

ก่อนจะเริ่มต้น โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่ออ่านคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เหล่านี้:

- **เลือกการออกแบบที่ตรงตามความต้องการของคุณ** ซอฟต์แวร์ LightScribe ที่อยู่ในเครื่องพีซีของคุณมีเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลายแบบสำหรับใช้ได้ในทุกโอกาส
- **ใช้ข้อความ ภาพถ่าย หรือการออกแบบของคุณเอง** เปิดแอปพลิเคชันออกแบบภาพกราฟิก โปรแกรมโปรดของคุณ สร้างผลงานศิลปะของคุณ และบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .bmp, .tif หรือ .jpg เมื่ออยู่ในซอฟต์แวร์ LightScribe ของคุณ เลือกไฟล์นั้นเป็นภาพพื้นหลัง และเติมข้อความใดๆ ที่ต้องการ เพื่อให้ป้ายฉลากสมบูรณ์ครบถ้วน
- **ใช้สำหรับการสร้างป้ายฉลากแผ่นซีดีหรือดีวีดีอย่างต่อเนื่อง** คุณสามารถเพิ่มข้อความและภาพใหม่ (ตัวอย่างเช่น เพิ่มชื่อเพลงหรือชื่อไฟล์) ลงในป้ายฉลากที่เขียนไปแล้วก่อนหน้านี้ เพียงแค่โหลดงานออกแบบป้ายฉลากที่คุณใช้ในการเขียนป้ายฉลากแต่เดิม ลบข้อความและภาพกราฟิกที่มีอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนข้อมูลซ้ำ จากนั้นจึงเพิ่มข้อมูลใหม่สำหรับป้ายฉลากแล้วจึงเขียนอีกครั้ง
- **ดูภาพตัวอย่างป้ายฉลากของคุณ** เพื่อให้แน่ใจได้ว่าป้ายฉลากออกมาในแบบที่คุณต้องการ ให้ใช้ฟังก์ชัน Print Preview (หากใช้ได้) หรือพิมพ์ป้ายฉลากลงบนกระดาษเพื่อดูก่อนเขียน
- **ลดเวลาในการเขียนป้ายฉลากของคุณ** สลับจากโหมดคัตสุดไปเป็นโหมดธรรมดา: คุณจะเขียนด้วยจำนวนแทร็กต่อนับน้อยลง ซึ่งจะใช้เวลาเขียนสั้นลง แต่สร้างอิมเมจที่เบากว่า หรือใช้เทมเพลต Title (หัวเรื่อง) หรือ Content (เนื้อหา) แทนการใช้เทมเพลต Full Disc (เต็มแผ่น) เนื่องจาก LightScribe จะเขียนจากจุดศูนย์กลางของแผ่นดิสก์ออกไปยังวงนอก เทมเพลตแบบ Title และ Content จะช่วยประหยัดเวลา โดยจำกัดป้ายฉลากของคุณให้อยู่ในแถบที่แคบลง และด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ การใช้ข้อความเป็นวง แทนข้อความแนวตรง ก็จะช่วยเร่งเวลาในการเขียนให้เร็วขึ้นด้วย

- **เน้นที่ความชัดสี** ภาพถ่ายหรือภาพกราฟิกที่มีความชัดระดับสูงจะมีความเด่นชัดกว่าภาพที่อยู่ในโทนอ่อนปานกลางส่วนใหญ่ ใช้คุณลักษณะคูตัวอย่างภาพในซอฟต์แวร์ของคุณ เพื่อดูว่าภาพที่คุณใช้จะมีลักษณะอย่างไรบนดิสก์
- **ใช้งานเครื่องพีซีของคุณได้ต่อไป** ขณะที่ป้ายฉลากกำลังถูกสร้างขึ้น คุณสามารถใช้เครื่องพีซีทำงานอื่นๆ ได้ต่อไป ซอฟต์แวร์ LightScribe จะระบุเวลาที่เหลือสำหรับการเขียนการออกแบบ
- **หลีกเลี่ยงการสั้นสะเทือนหรือการกระแทกฉับพลัน** ขณะที่ดิสก์กำลังสร้างป้ายฉลาก ให้หลีกเลี่ยงการสั้นสะเทือนหรือการกระแทกเครื่องพีซีอย่างฉับพลัน
- **หากคุณกำลังใช้โน้ตบุ๊ก ให้หลีกเลี่ยงการสูญเสียไฟฟ้าอย่างฉับพลัน** ขณะที่ดิสก์กำลังสร้างป้ายฉลาก ให้เสียบอะแดปเตอร์ AC และสายไฟของโน้ตบุ๊กไว้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้งานได้อยู่ตลอด

การติดตั้งซอฟต์แวร์ **LightScribe**

ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างป้ายฉลาก LightScribe คุณจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น

หากคุณใช้โน้ตบุ๊ก ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในแผ่นดิสก์ *HP DVD Writer* ในช่อง “Required for Setup” (จำเป็นสำหรับการติดตั้ง) ซึ่งจัดส่งไปให้พร้อมกับโน้ตบุ๊กของคุณ ใส่แผ่นดิสก์ดังกล่าวแล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอ

การสร้างป้ายฉลาก **LightScribe**

การเขียนป้ายฉลากด้วย LightScribe เป็นขั้นตอนแตกต่างหากจากการเขียนไฟล์ข้อมูล เพลง หรือภาพ ลงในแผ่นดิสก์ คุณสามารถสร้างป้ายฉลากก่อนหรือหลังจากคุณเขียนไฟล์ลงในแผ่นดิสก์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ LightScribe ที่คุณใช้



หากต้องการเขียนป้ายฉลากหลังจากเขียนเนื้อหาในแผ่นดิสก์แล้ว คุณต้องพลิกแผ่นดิสก์และวางด้านป้ายฉลากคว่ำลงในถาดดิสก์ออปติคัล


ป้ายฉลากอาจเป็นหัวเรื่องเรียบง่ายที่มีรายการเนื้อหา หรือคุณจะเป็นความคิดสร้างสรรค์โดยการเติมพื้นหลังหรือภาพก็ได้



คุณสามารถออกแบบและสร้างป้ายฉลากด้วยโปรแกรม InterVideo DiscLabel หรือ Sonic Express Labeler ส่วนต่อไปนี้จะให้คำแนะนำสำหรับการสร้างป้ายฉลากแผ่น LightScribe

- เมื่อเขียนด้วย InterVideo DiscLabel
- ใช้ Sonic Express Labeler
- หลังจากเขียนแผ่นดิสก์ด้วยโปรแกรม iTunes (มีให้ใช้ตามเวอร์ชันที่ให้อ่านในซอฟต์แวร์ LightScribe เท่านั้น)

การใช้ **InterVideo DiscLabel** เพื่อสร้างป้ายฉลาก **LightScribe**

1. คลิก **Start, All Programs, InterVideo DiscLabel** จากนั้นคลิก **InterVideo DiscLabel** อีกครั้ง
2. เลือกรูปแบบเทมเพลตจากเมนู **Template** และคลิก **Apply**
3. ดับเบิลคลิกที่เท็กซ์บ็อกซ์หัวเรื่อง ถ้ามีอยู่ หรือคลิก **Add Text**
4. พิมพ์ข้อความลงในหน้าต่าง **Rich Text Edit** จากนั้นคลิก **OK**
5. เมื่อเลือกเท็กซ์บ็อกซ์แล้ว (คลิกที่บ็อกซ์หนึ่งครั้ง) ใช้แถบเครื่องมือ **Text** เพื่อแก้ไขคุณสมบัติของแบบอักษร สี และข้อความอื่นๆ
6. ดับเบิลคลิกที่เท็กซ์บ็อกซ์รายการ หรือคลิก **Add List** เพื่อเพิ่มรายการเนื้อหาลงในป้ายฉลาก
7. คลิก **Add** เพื่อเพิ่มแถวในรายการ
8. หากต้องการใส่ข้อความสำหรับแต่ละรายการ ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปเหนือกล่องของรายการนั้น (หัวเรื่อง ศิลปิน หรือความยาว) คลิกที่กล่องนั้น จากนั้นจึงใส่ข้อความ
9. ทำตามขั้นตอน 7 และ 8 ซ้ำอีกครั้งกับแต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่มรายการของเนื้อหา
10. คลิก **OK** เมื่อคุณทำเสร็จ
11. เลือกพื้นหลังสำหรับป้ายฉลากดิสก์:
 - ☐ คลิกเมนู **Theme** จากนั้นเลือกภาพของลักษณะที่มีให้เลือกแบบใดแบบหนึ่ง คลิก **Apply**
 - หรือ –
 - ☐ คลิกที่ **Edit Background** จากนั้นคลิก **Change Background** เพื่อเพิ่มภาพพื้นหลังลงในป้ายฉลาก ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อเรียกดูและเลือกไฟล์ภาพ โปรแกรม **InterVideo DiscLabel** สนับสนุนการใช้งานกับไฟล์ภาพ .jpg, .bmp และ .png

 หากคุณใช้ภาพหรือลักษณะที่เป็นสี **LightScribe** จะเขียนภาพนั้นในแบบเฉดสีดำขาว (สีเดียว)


12. คลิก **Add Image** และปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อเรียกดูและเลือกไฟล์ภาพ
13. คลิกและลากอิมเมจไปยังพื้นที่ที่ต้องการบนป้ายฉลาก คุณสามารถปรับขนาดภาพโดยคลิกและลากจากด้านข้างหรือมุมของภาพ
 -  หากต้องการลบภาพออกจากป้ายฉลาก ให้คลิกภาพนั้น จากนั้นกดปุ่ม **Delete** ที่เป็นพิมพ์ของคุณ
14. เมื่อคุณพอใจกับภาพที่เห็นในการออกแบบป้ายฉลากของคุณแล้วคลิก **LightScribe Print**
15. คลิก **Print** จากนั้นใส่ด้านป้ายฉลากของแผ่นดิสก์ LightScribe คิวลงในถาดใส่ดิสก์ และคลิก **OK** เวลาโดยประมาณสำหรับการเขียนป้ายฉลากจะแสดงขึ้น พร้อมกับแถบแสดงสถานะความคืบหน้าคุณสามารถใช้เครื่องมือของคุณทำงานอื่นต่อไป ขณะที่ LightScribe กำลังเขียนป้ายฉลาก
 -  การกระแทกหรือการสัมผัสอย่างหนักที่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ในระหว่างขั้นตอนการเขียนป้ายฉลากจะมีผลต่อคุณภาพของป้ายฉลาก

การใช้ **Sonic Express Labeler** เพื่อสร้างป้ายฉลาก **LightScribe**


1. คลิก **Start, All Programs, Sonic RecordNow!** จากนั้นคลิก **Express Labeler**

 นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดโปรแกรม Express Labeler จากภายใน RecordNow! โดยคลิกที่ **Label Disc**

2. ดูให้แน่ใจว่าเลือก **Disc Label** แล้วใน Step 1: Select Project
3. คลิก **Text** จากนั้นใส่ข้อความสำหรับ Title (หัวเรื่อง) และ Subtitle (หัวเรื่องย่อย)
4. สำหรับคำอธิบายเนื้อหาแต่ละบรรทัด คลิกที่ **New** และใส่ข้อความข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ จากนั้นคลิก **OK**
5. เลือกธีมเพลตของป้ายฉลาก โดยคลิกที่ **Layout** และเลือกเลย์เอาต์
6. หากต้องการ ให้เลือกพื้นหลังโดยคลิกที่ **Background** เลือกพื้นหลังแบบใดแบบหนึ่งที่มีให้ หรือคลิก **More** เพื่อค้นหาภาพของคุณเองที่จะนำมาใช้เป็นพื้นหลัง

 หากคุณใช้ภาพสี LightScribe จะเขียนภาพนั้นในแบบเฉดสีดำขาว (สีเดียว)

7. เมื่อคุณพอใจกับลักษณะการออกแบบป้ายฉลากของคุณแล้ว ให้ใส่ด้านป้ายฉลากของแผ่นดิสก์ LightScribe (คว่ำด้านฉลากลง) ลงในถาดดิสก์ จากนั้นคลิก **Print**
8. จากเมนู Disc Label เลือก **LightScribe 12cm Disc**
9. เลือก Contrast Level (ระดับความเข้มสี) จากนั้นคลิก **OK** เพื่อเริ่มต้นการเขียนป้ายฉลาก เวลาโดยประมาณสำหรับการเขียนป้ายฉลากจะแสดงขึ้นพร้อมกับแถบแสดงสถานะความคืบหน้า คุณสามารถใช้เครื่องมือพีซีของคุณทำงานอื่นต่อไป ขณะที่ LightScribe กำลังเขียนป้ายฉลาก

 การกระแทกหรือการสัมผัสอย่างหนักที่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ในระหว่างขั้นตอนการเขียนป้ายฉลากจะมีผลต่อคุณภาพของป้ายฉลาก

การสร้างป้ายฉลาก **LightScribe** ด้วย **iTunes** (เฉพาะบางเวอร์ชันเท่านั้น)

โปรแกรม iTunes ทำงานร่วมกับ Sonic Express Labeler เพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนป้ายฉลากบนแผ่นซีดีข้อมูลหรือแผ่นซีดีเพลงจาก iTunes รายการเล่นที่คุณสร้างในโปรแกรม iTunes เพื่อเขียนลงแผ่นดิสก์จะถูกนำเข้าไปในโปรแกรม Express Labeler โดยอัตโนมัติ ดังนั้นข้อมูลนี้จึงพร้อมให้คุณใช้งานได้กับป้ายฉลาก LightScribe ของคุณ



หากต้องการใช้ Express Labeler จากโปรแกรม iTunes แทร็กเพลงหรือข้อมูลในรายการเล่นที่คุณจะใช้ ต้องใส่ลงในแผ่นซีดีแผ่นเดียวได้

1. คลิก **Start, All Programs, iTunes** จากนั้นคลิก **iTunes** อีกครั้ง
2. เขียนแผ่นซีดีข้อมูลหรือเพลงด้วยโปรแกรม iTunes เมื่อขั้นตอนการเขียนเสร็จสิ้น คลิกที่ **Yes** ที่หน้าต่าง **Create LightScribe Label**
3. คู่มือให้แน่ใจว่าเลือก **Disc Label** แล้วใน **Step 1: Select Project**
4. เลือกธีมเพลตของป้ายฉลาก โดยคลิกที่ **Layout** และเลือกเลย์เอาต์




เลย์เอาต์ที่ต่างแบบจะแสดงข้อมูลรายการเล่นที่แตกต่างกัน บางแบบจะแสดงเฉพาะหัวเรื่องของรายการเล่น ขณะที่บางแบบแสดงหัวเรื่องของรายการเล่นและชื่อแทร็ก คุณสามารถแก้ไขข้อมูลรายการเล่นโดยคลิกที่ **Text** เพื่อเปิดหน้าต่าง **Edit Text**

5. หากต้องการ ให้เลือกพื้นหลังโดยคลิกที่ **Background** เลือกพื้นหลังแบบใดแบบหนึ่งที่มีให้ หรือคลิก **More** เพื่อค้นหาภาพของคุณเองที่จะนำมาใช้เป็นพื้นหลัง



หากคุณใช้ภาพสี LightScribe จะเขียนภาพนั้นในแบบเกรดสีดิวา (สีเดียว)

6. เมื่อคุณพอใจกับลักษณะการออกแบบป้ายฉลากของคุณแล้ว ให้ใส่ด้านป้ายฉลากของแผ่นดิสก์ LightScribe (คว่ำด้านฉลากลง) ลงในถาดดิสก์ จากนั้นคลิก **Print**
 7. จากเมนู Disc Label เลือก **LightScribe 12cm Disc**
 8. เลือก Contrast Level (ระดับความเข้มสี) จากนั้นคลิก **OK** เพื่อเริ่มต้นการเขียนป้ายฉลาก เวลาโดยประมาณสำหรับการเขียนป้ายฉลากจะแสดงขึ้นพร้อมกับแถบแสดงสถานะความคืบหน้า คุณสามารถใช้เครื่องมือพีซีของคุณทำงานอื่นต่อไป ขณะที่ LightScribe กำลังเขียนป้ายฉลาก
-  การกระแทกหรือการสัมผัสอย่างหนักที่เครื่องคอมพิวเตอร์ในระหว่างขั้นตอนการเขียนป้ายฉลากจะมีผลต่อคุณภาพของป้ายฉลาก

การเรียกคืนซอฟต์แวร์ **LightScribe**

หากต้องการเรียกคืนหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ LightScribe ในโน้ตบุ๊กของคุณอีกครั้ง ให้ใส่แผ่น *HP DVD Writer* และปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอ